

Palette-11&22 バッテリー版差し込みマニュアル

'96.7.4

この度は、『P a l e t t e - 1 1 & 2 2 BATTERY』をお買い上げ頂きまして誠に有り難うございます。このマニュアルでは、従来のP a l e t t e - 1 1 & 2 2へ新たに追加されたバッテリー機能について説明致します。

①バッテリーの充電

バッテリーは電源を入れた状態で充電されますので、本体にA Cアダプタを接続し、デバイスがソケットに装着されていないことを確認後、本体の電源をONしてください。充電が開始されます。*1

バッテリーが消耗していると、イレースボタンを押した時や、電源投入時などにLEDが消灯して要充電状態になります。このような状態になりましたら、再充電を行なって下さい。

*1 本体の動作は、充電しながら行われる事になります。

②充電時間と使用時間

	Palette-11	Palette-22
充電時間	7 時間	1 5 時間
使用時間	3 時間	3 時間

☆充電時間、使用時間は使用状況により異なります。

③表示LED（POWER/ BAT）の動作

- | | |
|----------------|------------|
| ・ 通常動作状態 | 点灯 |
| ・ 満充電状態（弱充電状態） | 暗く点灯もしくは点滅 |
| ・ 要充電状態 | 消灯 |

④バッテリー版注意点

バッテリーには、ニッカドバッテリーを使用しています。

充電放電は700回程度使用できますが、完全放電せずに途中放電を繰り返しますとバッテリーのメモリー効果等により、使用時間が短くなる場合があります。