

E-05 PROMイレーサ取扱説明書

1.概要

本製品は、同時に55個のEP-ROMを消去できるように開発されたPROMイレーサです。

2.仕様

項目	定 格
対象ROM	EP-ROM 24～40ピン 1～55個
消去表示	ブラケット表示
消去タイマー	60分タイマー
紫外線ランプ	10,000回以上使用可能 (温度25℃)
外形寸法	443×330×72mm (突起部含まず)
重量	約 5.5 kg
電源	AC100V±10V
電源周波数	50Hz・60Hzの指定が必要 (後面パネルに表示)
使用温度範囲	+5～35℃

3.使用上の注意

- ① 電源周波数の確認をして下さい。50…50Hz・60…60Hz
(後面パネルの電源コードの上に50または60の表示確認をして下さい)
- ② 引き出しの出し入れは、ブラケット表示の消灯を確認してから行って下さい。
(紫外線ランプの光を直視する事は絶対避けて下さい)
- ③ ROMは電導マットの中央に置いて下さい。
- ④ タイマーを10分以下にする場合は、60分側まで回してからセットして下さい。

4.保証

本製品が万一故障した場合は、購入日より6カ月間無料修理を致します。当社まで御返送下さい。
また、返送前に一度御連絡下されれば幸いです。

次の場合は、保証期間内でも保証の対象にはなりません。

- ① 使用上の誤りによる故障。
- ② 当社以外での修理・改造・調整・分解による故障。
- ③ お客さまによる輸送・移動時の落下等による故障。
- ④ 天災等による故障。

☆ 本製品の使用により生じた損害に対するいっさいの責任は負いかねます。

【問い合わせ】

株式会社ロジパック

〒438-0078 静岡県磐田市中泉1803-1

TEL 0538-32-2822

FAX 0538-34-1082

URL <http://www.logicpack.co.jp/>

E-Mail support@logicpack.co.jp